


Con il gas

**A TUTTE LE ORE E PER TUTTI I SERVIZI
AVRETE ACQUA BOLLENTE IN CONTINUAZIONE**



DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA — L'accumulatore a gas vi dà la possibilità di attingere acqua bollente contemporaneamente dallo stesso apparecchio, sia nella stanza da bagno che in cucina, e di fare bucati uno dopo l'altro senza necessità di attesa.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E SICURO — Quando l'acqua in riscaldamento ha raggiunto la temperatura desiderata (che di solito viene fissata sui 75-80 gradi centigradi) il termostato interviene spegnendo il bruciatore principale e lasciando accesa

solo la spia il cui consumo di gas è pressochè nullo. Automaticamente si riaccenderà il bruciatore principale se proleverete acqua calda. Se per qualunque ragione la fiamma spia dovesse spegnersi interviene la valvola di sicurezza che blocca IN MODO SICURO ogni fuoruscita di gas incombusto.

INSTALLAZIONE FACILE — L'accumulatore a gas, dato il suo consumo esiguo di gas, può essere installato senza aumentare il diametro della tubazione del gas esistente nella vostra casa e senza necessità di cambiare il vostro contatore.

Per informazioni e dimostrazioni potrete rivolgervi al vostro installatore di fiducia e presso la PROGAS, via San Tomaso n. 24 - Torino