


# Con il gas

**A TUTTE LE ORE E PER TUTTI I SERVIZI  
AVRETE ACQUA BOLLENTE IN CONTINUAZIONE**



**DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA** — L'accumulatore a gas vi dà la possibilità di attingere acqua bollente contemporaneamente dallo stesso apparecchio, sia nella stanza da bagno che in cucina, e di fare bucati uno dopo l'altro senza necessità di attesa.

**FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E SICURO** — Quando l'acqua in riscaldamento ha raggiunto la temperatura desiderata (che di solito viene fissata sui 75-80 gradi centigradi) il termostato interviene spegnendo il bruciatore principale e lasciando accesa

solo la spia il cui consumo di gas è pressoché nullo. Automaticamente si riaccenderà il bruciatore principale se preleverete acqua calda. Se per qualunque ragione la fiamma spia dovesse spegnersi interviene la valvola di sicurezza che blocca **IN MODO SICURO** ogni fuoriuscita di gas incombusto.

**INSTALLAZIONE FACILE** — L'accumulatore a gas, dato il suo consumo esiguo di gas, può essere installato senza aumentare il diametro della tubazione del gas esistente nella vostra casa e senza necessità di cambiare il vostro contatore.

*Per informazioni e dimostrazioni potrete rivolgervi al vostro installatore di fiducia e presso la PROGAS, via San Tomaso n. 24 - Torino*